OMRON


RS-232C/RS-422 変換ユニット 形 NT-AL001

取扱説明書

オムロン製品をお買い上げいただきありがとうございます。

ご希望どおりの製品であるかお確かめのうえ、この取扱説明書をよく読んでからご 使用ください。

なお、この取扱説明書は大切に保管してください。



オムロン株式会社

© OMRON Corporation 1995 All right Reserved.

PIM.No. 0694481-1B

■はじめに

このたびは、RS-232C/RS-422変換ユニット NT-AL001をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。RS-232C/RS-422変換ユニット NT-AL001は、 PTなどのRS-232C端子を持つ機器とRS-422端子を持つ機器を接続するための変 換ユニットです。RS-232CやRS-422規格を十分ご理解の上、正しくお使いくだ さい。

●対象となる読者の方々

この取扱説明書では、変換ユニットの基本性能と接続方法、仕様などを中心に 説明しています。

次の方を対象に記述しています。

電気の基礎知識を有する方で、

- ・FA機器の導入を担当される方
- ·FAシステムを設計される方
- ·FA現場を管理される方

●お願い

- ・ この商品は一般仕様の範囲内でお使いください。
- ・ 原子力、鉄道等の危険性を伴う状況でご使用の際は、使用者側で十分な フェールセーフ対策を施してください。
- · この商品は、分解して修理・改造をしないでください。
- ・この取扱説明書は、変換ユニットを使用する上で、必要な情報を記載しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよく読んで、十分に理解してください。また、お読みになった後もこのマニュアルは大切に保管して、いつも手元においてお使いください。

おことわり

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断で転載、複製することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては、改良のため予告なしに仕様などを変更することがありますので、ご了承ください。
- (3) 本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気付きのことがありましたら、お手数ですが巻末記載の弊社支店または営業所までご連絡ください。

安全上のご注意

この製品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前に必ず「安全上のご注意」をよくお読みになり十分に理解してください。

●安全に使用していただくための表示と意味について

この取扱説明書では、製品を安全にご使用していただくために、注意事項を次のような表示と図記号で示しています。ここで示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しています。必ず守ってください。表示と意味は、次のとおりです。

△注意

誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的 損害の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、生産設備、他製品、建造物などに関わる拡大損害を示します。

●図記号の説明



△記号は、注意を意味しています。 具体的な内容は、△の中と文章で示します。 左図の場合は、「一般的な注意」を表します。



○記号は、禁止(してはいけないこと)を意味しています。 具体的な内容は、○の中と文章で示します。 左図の場合は、「分解禁止」を表します。

△注 意

RS-232Cケーブルの着脱は、必ず十5V電源がOFFの状態で行ってください。

変換ユニットの突入電流により、RS-232C機器が破壊する恐れがあります。



修理・改造および分解は絶対にしないでください。 異常動作して、機器が破壊する恐れがあります。



■使用用語と表記

この取扱説明書で使用している表記、用語の意味は、次のとおりです。

●表記について

お願い 本製品を安全にまた正常に動作させるため、守っていただきたいお願いと操作上の注意事項について記述しています。

●用語について

PT オムロン製NTシリーズのプログラマブルターミナルを意味します。


改訂履歴

今回お買い求めいただいた機器は、新機種の追加や改良などで仕様が変更されることがあります。変更された内容は取扱説明書に追記され、変更があるごとに改訂されます。

改訂された取扱説明書には、改訂の履歴を表す取扱説明書改訂記号と、改訂箇 所と内容を表す改訂履歴が記載されています。

●取扱説明書改訂記号について

取扱説明書改訂記号は、表紙の右下に記載されているPIM.No.の後尾に付記されています。



●改訂履歴

改訂記号	改訂日	改訂箇所・内容
Α	1995年5月	初版印刷
В	1995年10月	SWI-6機能の追加、注記表示の変更による改訂

■目次

	はじめに2
	安全上のご注意3
	使用用語と表記4
	改訂履歴5
	目次
1.	特長
2.	システム構成
3.	外形寸法9
4.	各部の名称と機能10
5.	ピン配置1i
	RS-422端子台11
	RS-232Cコネクタ11
6.	ディップスイッチの設定12
7.	取り付けと取り外し14
	DINレールへの取り付け14
	DINレールからの取り外し15
	操作盤パネルへの取り付け15
	RS-422端子台の取り外し16
	RS-422端子台の取り付け16
8.	接続方法17
	配線前に確認すること17
	RS-232Cの配線 18
	RS-422の配線 18
9.	仕様
	一般仕様20
	通信仕様
10.	. ブロック図21
11.	. 異常と対処22
	**注 ナ に 際 し て の お 願 い

1. 特長

RS-232C/RS-422変換ユニットNT-AL001は、PTなどのRS-232C端子を持つ機器と RS-422端子を持つ機器を接続するためのRS-232C/RS-422変換ユニットです。 次のような特長があります。

●RS-422インタフェースを使用した長距離のデータ伝送が可能

通信規格をRS-232CからRS-422へ、またはRS-422からRS-232Cへ変換できますので、最大500mの長距離データ伝送が可能です。

●電源が不要

RS-232C機器から+5V(150mA以下)をRS-232Cコネクタの6番ピンに供給することにより、変換ユニットを駆動するための外付けの電源ユニットが不要となります。

●ダクト配線が可能

RS-422インタフェースは、着脱可能な端子台ですので、ダクトなど従来のD-SUBコネクタでは配線が難しかった配管でも使用できます(RS-232Cインタフェースは、9ピンD-SUBコネクタ)。

●小型・軽量・ローコスト


従来の弊社の変換ユニットと比較し、小型・軽量・ローコストです。縦型でスリムな筐体ですので、取り付け、設置場所にも困りません。DINレールへの取り付けも可能です。

2. システム構成

下図のようにPTなどのRS-232C機器とRS-422機器を変換ユニットで中継して接続、使用します。

お願い RS-232Cからの+5V電源の電圧降下を押さえるため、RS-232Cケーブルは2m以下としてください。

PTなどのRS-232C機器と変換ユニットの間はRS-232Cケーブルを使用します。 RS-422機器と変換ユニットの間はRS-422ケーブルを使用します。



お願い

· RS-232C機器としてPTを接続する場合、下記の形式のPTは接続できません。

形NT600S-ST121(B)(-V1) 形NT20S-ST121(B) 形NT20S-ST128(B) ・ 次のような場所では使用しないでください。故障の原因となりま


す。

粉塵、薬品、蒸気などが飛び散る場所 温度変化の激しい場所 湿度が高く結露が生じる場所 強い電界、磁界が生じる場所 風通しの悪い場所

振動の激しい場所

3. 外形寸法


下図は、変換ユニットの外形寸法です。設置の際の参考にしてください。



30(W)×114(H)×100.2(D)mm RS-422端子台カバーを閉じた場合 30(W)×114(H)×119.5(D)mm RS-422端子台カバーを開いた場合

4. 各部の名称と機能

下図に変換ユニットの各部の名称を示し、その機能を簡単に説明します。




5. ピン配置

変換ユニットには、RS-422 I/F接続用端子台とRS-232C I/F接続用コネクタがあります。

RS-422端子台とRS-232Cコネクタのピン配置はそれぞれ次のようになっています。


■ RS-422 端子台



端子台 ピン番号	信号名称	略称	信号方向 変換ユニット ⇔RS-422機器
8	送信要求 (一)	CSA	-
7	送信要求 (+)	CSB	→
6	受信データ(-)	RDA	-
5	受信データ(+)	RDB	4-
4	送信データ(-)	SDA	→
3	送信データ(+)	SDB	→
2	信号用接地	SG(GND)	_
1	機能接地		_

注) CSB、CSA信号は特定用途向け信号です。

■ RS-232C コネクタ




コネクタ ピン番号	信号名称	略称	信号方向 RS-232C機器 (PT)⇔変換ユニット
1	未使用	_	_
2	送信データ	SD(TXD)	-
3	受信データ	RD(RXD)	→
4	送信要求	RS(RTS)	
	(内部でCSと短絡)		
5	送信可	CS(CTS)	-
	(内部でRSと短絡)		
6	変換ユニット用	+5V	→
	+5V(150mA)		
7	データセットレディ	DR(DSR)	-
	(内部でERと短絡)		
8	データ端末レディ	ER(DTR)	-
	(内部でDRと短絡)		
9	信号用接地	SG(GND)	_

注) フードはRS-422端子台の機能接地端子に接続されています。

6. ディップスイッチの設定

変換ユニットには、RS-422の通信条件の設定を行うための6連のディップスイッチがあります。


変換ユニットにケーブルを接続する前にディップスイッチの設定を行ってくだ さい。



2線式を選択(SW1-3/SW1-4をON) した場合、必ずRS-422送信モードを「RS-232C のRS制御に従う」(SW1-5,6のいずれかをON) に設定してください。

お願い

- · SW1-5,6を同時にONしないでください。内部回路が破壊する恐れがあります。
- ・RS-232Cケーブルを接続し、PTなどのRS-232C機器の電源を投入 (変換ユニットに電源を投入)する前に、ケーブルが正しく配線され、ディップスイッチが正しく設定されていることを確認してください。誤配線のまま電源をONすると、変換ユニットまたはRS-232C機器の内部回路が破壊する恐れがあります。
- ・本製品をRS-422機器としてオムロン製PLC C200HX/HG/HE/HWと接続する場合、SW1-5,6は下図のように設定してください。




7. 取り付けと取り外し

変換ユニットは、DINレールや操作盤パネルに取り付けられます。 また、変換ユニットのRS-422端子台は、簡単に取り外すことができます。

■ DIN レールへの取り付け


変換ユニットの背面上端(図中(a))をDINレールの上端に引っ掛けて、(b)の方向に押し込みます。

次に左右端にエンドプレートを取り付けて固定します。




■ DIN レールからの取り外し

変換ユニット底面のレールストッパーにマイナスドライバを差し込み、引き出 します。



■操作盤パネルへの取り付け

2mm以上の厚さがある操作盤パネルに取り付け用のネジ穴を2つ空け、操作盤パネルと変換ユニットをネジで固定します。




お願い

固定強度確保のため、変換ユニットを取り付ける操作盤パネルの厚さは2mm以上としてください。

■ RS-422 端子台の取り外し

RS-422端子台の両端のレバーを外側に押し(図中矢印の方向に開く)、変換ユニット本体からRS-422端子台を離します。



■ RS-422 端子台の取り付け

RS-422端子台の両端のレバーを外側に押し、RS-422端子台を変換ユニット本体 の所定の位置へ押し込みます。

取り付けた後は、レバーが内側に戻り、十分に押し込まれたことを確認してく ださい。

お願い

RS-422端子台の取り付け時、接触面に汚れがあると接触不良による通信障害が発生する可能性があります。端子台の着脱時には、周囲の粉塵や汚れに十分注意してください。

8. 接続方法

変換ユニットには、次のようにRS-232CとRS-422を接続します。

■配線前に確認すること

配線前に次の点を確認してください。

●信号線の確認

配線する前に、接続機器の入出力が合っているかどうか確認してください。

●RS-232Cコネクタの確認

RS-232Cコネクタは必ずネジでロックしてください。

●端子台の取り付け状態


RS-422端子台はカードエッジソケットタイプとなっているため、変換ユニット 内側に十分に差し込まれているかどうか確認してください。

お|願|い|

RS-232Cケーブルの着脱は必ず+5V電源がOFFの状態で行ってください。変換ユニットの突入電流によりRS-232C機器が破壊する恐れがあります。

また、規定外の電源電圧を入力しないでください。 変換ユニットが破壊する恐れがあります。


■ RS-232C の配線



6番ピン(+5V)の逆接続防止のため、6番ピン(+5V)に過電流保護回路付きのRS-232C機器のご使用をお勧めします。

適合/推奨品	形式	備考
コネクタ(プラグ)	形XM2A-0901	9ピンタイプ オムロン製(または同等品)
コネクタフード	形XM2S-0911	9ピンタイプ オムロン製(または同等品)
ケーブル	AWG28×5P IFVV-SB	多芯シールドケーブル 藤倉電線製
	CO-MA-VV-SB 5P×28AWG	多芯シールドケーブル 日立電線製

RS-422 の配線



SDBとSDA、RDBとRDA、それぞれツイストペア線としてください。

●推奨ケーブルについて

TKVVBS4P-03(100m、立井電線製)またはAWG22相当のシールド付きケーブルをご使用ください。


●端子ネジと圧着端子

端子ネジの規格は、M3です。配線時には、M3用の圧着端子を使用します。端子ネジは、締め付けトルク70N(ニュートン)以内で締め付けてください。

お願い

より線を端子に直に接続しないでください。接触不良や短絡が発生する恐れがあります。

<適合圧着端子例>



メーカ	型式	推奨電線サイズ
モレックス	Y1.25-3.5L (フォーク型)	AWG22~18
日本圧着端子	1.25-N3A (丸型)	$(0.3 \sim 0.75 \text{mm}^2)$

9. 仕様

変換ユニットの一般仕様と通信仕様を示します。

■一般仕様

項目	仕様		
外形寸法	30(W)×114(H)×100(D) RS-422端子台カバーを閉じた場合		
	30(W)×114(H)×119.5(D) RS-422端子台カバーを開いた場合		
重量	200g以下		
使用周囲温度	0~55℃		
使用周囲湿度	10~90%RH(ただし結露しないこと)		
定格電源電圧	+5V±10% (RS-232Cコネクタ6番ピンを使用)		
定格電源電流	150mA以下		
突入電流	0.8A以下		
絶縁抵抗	RS-422端子信号線一括と機能接地端子間 20M Ω以上(DC500Vメガにて)		
耐電圧	RS-422端子信号線一括と機能接地端子間 AC1500V 1分間		
	漏れ電流10mA以下		
使用周囲雰囲気	腐食性ガスなきこと		
保存周囲温度	-20~+75℃		
耐振動	JIS C0911に準拠 XYZ各方向60分		
耐衝撃	JIS C0912に準拠 15G XYZ各方向3回		

■通信仕様

RS-232Cインタフェース


項目	仕様
伝送速度	最大64Kbps
伝送距離	最大2m
コネクタ形状	9ピン D-SUBコネクタ(メス)

RS-422インタフェース

項目	仕様
伝送速度	最大64Kbps(RS-232Cの伝送速度に依存)
伝送距離	最大500m
端子台形状	8端子脱着端子台M3.0

10. ブロック図

次の図は、変換ユニットの内部プロック図です。ケーブルなどを自作したり、 特殊なインタフェースを持つ機器を接続する場合にのみ参考にしてください。



11. 異常と対処

変換ユニットが正常に動作しない、またはPTなどのRS-232C機器とRS-422機器の間の通信が正常に行われない場合の現象と対策について説明します。

現象	推定原因	対策
POWER LEDが点 灯しない。	RS-232Cケーブルより電源(+5V)が 供給されていない。	RS-232Cコネクタの配線を確認し てください。
	ヒューズがきれている。	メンテナンスサービス窓口にご連 絡ください。
通信ができない。	RS-232Cケーブルから電源(+5V)が 供給されていない。または電源が (+5V)が逆接続されている。	
	RS-422信号の極性が反対になって いる。	正極性と負極性がそれぞれ対応し たピンに接続されていることを確 認してください。
	ディップスイッチの設定が適切で ない。	ディップスイッチの設定を確認し てください。
	RS-422端子台が最後まで押し込まれていない。	レバーがカチンと鳴る(内側に戻る) までRS-422端子台を押し込んでく ださい。
	RS-422の設定が2線式の場合に送信モードをRS-232CのCS制御線で行うように設定されていない。	
	RS-422の設定で終端抵抗が設定されていない。	終端のRS-422機器では、終端抵抗を 設定(SWI-2をON)してください。
	通信路にノイズがのっている。	RS-422信号線をツイストペア線としてください。また動力線等のノイズ源との平行配線を避け、シールド線を使用してください。
	誤配線	2線式に設定すると、RS-232Cの送信データが受信データに現れます。 送信データと受信データが一致していることをRS-232C機器で確認してください。

ご注文に際してのお願い

平素はオムロン商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、弊社制御機器商品のお見積、またはご注文に際しましては、見積書、契約 書、カタログ、仕様書などに特記事項のない場合、次の通りとさせていただきま すのでよろしくお願いします。

1. 保証期間と保証範囲

【保証期間】

納入しました商品の保証期間は、ご指定場所に納入後1ヵ年と致します。

【保証範囲】

上記保証期間中に弊社側の責により故障を生じた場合は、その商品の故障部分の 交換、または修理を弊社側の責任において行います。

ただし、次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させていただきます。

- (1)お客様の不適当な取扱い、ならびに使用による場合。
- (2)故障の原因が納入品以外の事由による場合。
- (3)弊社以外での改造、または修理による場合。
- (4)その他、天災などで、弊社側に責任がない場合。

なお、ここでいう保証は、納入品単体の保障を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。

2. サービスの範囲

納入品の価格には、技術者派遣などのサービス費用は含んでおりませんので、次の場合は、別個に費用を申し受けます。

- (1)取付調整指導および試運転立合。
- (2)保守点検、調整および修理。
- (3)技術指導および技術教育。
- ■納入品の保証範囲(弊社側の責による機器の故障部分の交換または修理)は 日本国内のみ無償とさせていただきます。

ご使用に際してのお願い

次に示すような条件や環境で使用する場合は、定格、機能に対して余裕を持った使い方やフェールセイフなどの安全対策へのご配慮をいただくととも に、当社営業担当者までご相談くださるようお願いいたします。

- ①取扱説明書に記載のない条件や環境での使用
- ②原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機 器などへの使用
- ③人命や財産に大きな影響が予測され、特に安全性が要求される用途への使用
 - ●プログラマブルターミナル商品のメンテナンスサービスは、下記のオムロン フィールドエンジニアリング(株)で行っています。万一のトラブル時は、最寄のオムロン フィールドエンジニアリング(株)へご相談ください。

札 幌 支店 /011-281-5121 仙 台 支店 /022-261-7054 東京事業所/03-3448-8116 金 沢 支店 /0762-61-5467 名古屋支店/052-953-9824 大阪事業所 / 06-348-9650 岡山テウノセンタ / 086-244-1922 広島支店 / 082-227-1573 福岡支店 / 092-451-6748

本製品の内、外国為替及び外国貿易管理法に定める戦略物資(又は役務)に該当するものを輸出することは同法に基づく輸出許可(又は役務取引許可)が必要です。

● 商品に関するお問い合わせは、下記へご連絡ください。

オムロン株式会社

インダストリアル事業グループ 営業統轄事業部 〒141 東京都品川区大崎1-6-3 日精ビル14F

札幌支店/011-271-7821 仙台支店/022-265-0571 大宮営業部/048-647-7554 東京支店/03-3493-7091 横浜営業部/045-411-7202 長野支店/0263-32-6561 金沢支店/0762-33-5000 静岡営業部 / 054-253-6181 豊田営業部 / 0566-83-1110 名古屋支店 / 052-571-8858 京滋営業部 / 075-211-5491 大阪支店 / 06-253-0471 広島支店 / 082-247-0228 福岡支店 / 092-414-3211

●技術相談専用テレホン・サービス 東京 03-3493-7091・名古屋 052-571-8858・大阪 06-253-0471 お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください。

1995年10月1日